

P.A

Adeguato all'ambiente da sonorizzare – No sistemi autocostruiti

Lista canali:

1. Voce chitarra 1 (beta 58a)
2. Voce cantante 1 (**SENNHEISER** possibilmente radio)
3. Sax (sm 58)
4. Voce batteria (microfono personale)
5. Voce tastiera (beta 58a)
6. Voce chitarra 2 (sm 58)
7. Chitarra 1 (sm 57)
8. Chitarra 2 (sm 57)
9. Voce cantante 2 (**SENNHEISER** possibilmente radio)
10. Basso (uscita diretta)
11. Tastiera ch.1
12. Tastiera ch.2

DI box stereo

13. Piano ch.1
14. Piano ch.2

DI box stereo

15. Cassa
16. Rullante
17. Charleston
18. Tom 1
19. Tom 2
20. Tom 3
21. Timpano
22. Overhead left
23. Overhead right

Per i Microfoni della batteria a discrezione del service

Linee aux:

- Aux 1. Chitarra 1
- Aux 2. Voce principale
- Aux 3. Chitarra 2 – Sax
- Aux 4. Tastiere
- Aux 5. Batteria
- Aux 6. Basso
- Aux 7. Effetto batteria
- Aux 8. Effetto voce

Per info più dettagliate e chiarimenti tecnici:

Contatti:

Toffani Luca

cell. 3409686519

mail: lucatoffani@alice.it

www.underthetower.it

